



## 切り文字の施工について

1.ペンでアウトラインの描かれている出力紙で装飾を行う箇所に当たりを取ります。

(出力紙を使い水平や中心等のレイアウトを行います)

2.出力紙の下にカーボン紙をあて出力紙の上からアウトラインの内側をボールペン等で

転写します。(文字の端々を分かる様に付けて頂きます。)

3.切り文字の裏面に初期粘着用として両面テープ、長期粘着用として接着剤を仕込み

ます。(両面テープも接着剤も文字の面積の1/3づつを目安として下さい)

4.切り文字に仕込みの終わった物を転写したアウトラインに合わせ、施工していきます。

(貼っても文字が動いてしまう場合、マスキングテープ等で固定しておいて下さい)

5.上記手順を繰り返し行い完成となります。(また、4.の工程で文字が動いてしまわない様に

多少引っ張っても動かない事を確認して作業を行って下さい)

株式会社  
**ソーシオ**

〒193-0814 東京都八王子市泉町1355静幸ビルD号室  
TEL042-623-7277 FAX042-623-9077 E-mail info@so-shio.co.jp

**SO-SHIO**